RAVPOWER



EASY GUIDE

LUSTER SERIES
EXTERNAL BATTERY PACK
3200mAh

Model:
RP-PB33

ES

Gracias por escoger la batería externa RAVPower Luster 3200 mAh. Por favor lea este manual cuidadosamente y guárdelo para futuras consultas. Si necesita atención especializada, puede contactarnos directamente en **support@ravpower.com.**

Características Principales

- Baterías Premium A+ de celdas con hasta 1000 ciclos de carga garantizados
- Tecnología iSmart que adapta la corriente de carga para cualquiera de tus dispositivos y así cargarlos de manera rápida, segura y efectiva
- Protección contra corto circuito;
- Indicador de energía con tres luces LED que te mantendrán informado de cuánta batería resta en tu Luster
- Cuerpo de Aluminio compacto de alta calidad y duración

En la Caja

- 1 x Batería Externa RAVPOWER (modelo: RP-PB33)
- 1 x Cable de Carga USB
- 1 x Manual del Usuario
- 1 x Tarjeta de Garantía

Especificaciones

Modelo	RP-PB33
Capacidad	3200 mAh / 11.8 Wh
Entrada	DC 5V / 1A
Salida	DC 5V / 1A Max
Dimensiones	21.6mm x 21.6mm x 100mm
	0.85 x 0.85 x 3.94 pulgadas
Peso	90 ± 2g

▲Nota:

Debido a la conversión, la capacidad de carga de la batería externa no es exactamente igual a la batería capacidad de la batería misma

Diagrama del Producto

1. Botón de Encendido*
2. Puerto de Entrada (DC 5V / 1A)
3. Puerto de Salida (DC 5V / 1A)
4. Indicador de Energía*



*** Botón de Encendido**

Presione el botón una vez luego de haber conectado la batería a su dispositivo móvil para iniciar la carga. La batería externa se apagará automáticamente 30 segundos después de que su dispositivo haya sido cargado completamente.

*** Indicador de Energía**

Indicador	Nivel de Batería
Thress luces LED encendidas	> 65%
Dos luces LED encendidas	35% - 65%
Una luz LED encendida	< 35%

Cargando la Batería Externa

Use el cable de carga USB para conectar la batería externa a cualquier puerto activo USB o a cualquier adaptador de carga USB. La batería comenzará a cargarse automáticamente y terminará cuando la batería esté completamente cargada. Cuando esto suceda, las 3 luces LED del indicador de nivel de la batería se encenderán por 10 segundos y se apagarán automáticamente.



Cargando sus Dispositivos

Para cargar cualquier dispositivo móvil es necesario conectar la batería externa RAVPower a su dispositivo móvil usando un cable USB de carga, ya sea el que viene incluido con la batería o el suyo propio. La carga comenzará automáticamente cuando usted haya conectado la batería externa a su dispositivo y ésta terminará cuando su dispositivo esté completamente cargado (si la carga no comienza automáticamente, simplemente presione el botón de encendido para empezarla).



Precaución

- Es normal que la batería externa se caliente un poco cuando se está cargando/descargando
- Mantenga la batería externa lejos de superficies calientes o lugares calurosos
- Por favor mantenga la batería lejos de cualquier líquido ya que ésta no es a prueba de agua
- La batería puede cargarse y recargar otros dispositivos al mismo tiempo, pero hacer esto constantemente puede afectar el tiempo de vida de la batería
- Favor de no desmantelar este producto
- Debe cargar completamente la batería externa al menos una vez cada 6 meses

¿La Batería no carga sus dispositivos?

If after connecting, your power bank is not charging your device:

1. Charge the power bank to full capacity
2. Try a different cable (use original OEM cable if possible)
3. Try a different connection sequence (connect the charging cable to the power bank first, then connect with your device)
4. Contact our customer support

Contacto

Tel: 1-888-456-8468 #3 (Lunes—Viernes: 8:00-17:00 PST, sólo EE.UU.)

Email: **support.es@ravpower.com** (para cualquier duda, favor de tener consigo el recibo de compra)

Sitio Web: **www.ravpower.com**

Garantía

La Batería Externa RAVPower está cubierta por la garantía total de RAVPower por 18 meses a partir de la fecha de compra. Si la batería presenta cualquier problema, por favor contacte a nuestros ejecutivos de servicio al cliente o envíenos un email a **support.es@ravpower.com**. Nosotros le indicaremos los pasos a seguir para devolver el producto defectuoso y obtener un reemplazo.

La garantía RAVPower solamente cubre los productos RAVPower comprados a través de nuestras tiendas oficiales o a través de distribuidores.

RAVPOWER

www.ravpower.com

NORTH AMERICA

E-mail: support@ravpower.com (US)
support.ca@ravpower.com(CA)
Tel: 1-888-456-8468
(Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)
Address: 2228 Junction Ave, San Jose, CA 95131

EUROPEAN UNION

E-mail: support.uk@ravpower.com (UK)
support.de@ravpower.com (DE)
support.fr@ravpower.com (FR)
support.es@ravpower.com (ES)
support.it@ravpower.com (IT)
EU Importer: ZBT International Trading GmbH,
Lederstr 21a, 22525 Hamburg,
Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@ravpower.com (JP)